


# 各階リミットの種類

リミットから出る配線は ●2芯（直列の場合）

●4芯（ステージボックス使用の場合）を指定してください。


## 022タイプ（ステージドアS2～6mに使用）

◎ このタイプのリミットのみでは  
ドアをロックできませんので  
ストッパー・振止（V字型）が必要です。



**ストッパーS**（ステージドアS2～6mに使用）  
（　〃　SH2～6mに使用）  
（　〃　ネット付SH2～6mに使用）  
※ ドアの支柱は27.2φタイプのみ使用可能

◎ 支柱を直接ロックできます。



**ストッパーW**（ステージドアS2～6mに使用）  
（　〃　SH2～6mに使用）  
（　〃　ネット付SH2～6mに使用）  
※ ドアの支柱は27.2φタイプのみ使用可能

◎ 当り金具をドアの支柱に取り付けてください。

